

PLANO DE MANUTENÇÃO
Pá-carregadeira 821 C

Pontos de Verificação	Quant	Especificação	Código	Frequência em Horas						
				10	50	100	250	500	1000	2000
Filtro de ar primário	1		249987A1		V					S
secundário	1		249988A1		V					S
Correia do ventilador	1				V					
Óleo do motor	20,9	SAE 15W 40		V			S			
Fluido de arrefecimento	32,2	50%H2O; 50% Etileno glicol		V			V			S
Filtro do sistema de arrefecimento	1						S			
Filtro de combustível primário	1		J925274					S		
secundário	1		J903640					S		
Filtro de combustível em linha	1		194199A1					S		
Filtro do óleo do motor	1		J919562				S			
Folga das válvulas do motor	4								V	
Filtro hidráulico	1		N9025						S	
Óleo hidráulico	174,2	Texamatic 7045			V					
Pivôs do braço e cilindro de levantamento	CN	Graxa a base de Lítio			L					
Filtro tela do hidráulico	1		196955A1							V
Pivôs da caçamba	CN	Graxa a base de Lítio				L				
Óleo da transmissão	12,3	Texamatic 7045			V	S			S	
Pivôs da articulação do eixo traseiro	CN	Graxa a base de Lítio			L					
Junta deslizante do eixo central	CN	Graxa a base de Lítio			L					
Suporte do rolamento do eixo dianteiro	CN	Graxa a base de Lítio			L					
Junta deslizante do eixo traseiro	CN	Graxa a base de Lítio				L				
Pivôs do eixo de direção	CN	Graxa a base de Lítio				L				
Filtro da transmissão	1		332202A1						S	
Respiro da transmissão	1								V	
Óleo dos eixos diant./ tras.e planetária	20,8	SAE 85W140 + aditivo 331318							S	
Pivôs inferior e superior do chassi	CN	Graxa a base de Lítio							L	
Tanque de combustível		Diesel						D		
Filtro de ar da cabine	1						V			
Condições e pressão dos pneus	4						V			
Baterias	1	Água destilada					V			

L - Lubrificar ; V - verificar ; S - substituir

D - Drenar

6/4/00